




Мийка в/т LT890G-3100B

Артикул: 33009

Оригінальний код виробника: LT890G-3100B

Деталювання: 2025

Схема D1




ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН LT890G-3100B

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	LT890G-3100B_P1D1	Motor M890	Двигун ел. M890	1
2	LT890G-3100B_P2D1	Fan cover	Корпус вентилятора	1
3	LT890G-3100B_P3D1	Check valve plug	Заглушка зворотного клапана	1
4	LT890G-3100B_P4D1	O ring 11*2	Кільце ущільнююче 11*2	1
5	LT890G-3100B_P5D1	Shock absorbing ring	Демпфер	4
6	LT890G-3100B_P6D1	Swash plate	Коса шайба	1
7	LT890G-3100B_P7D1	SPring washer Φ 6	Шайба пружинна D6	1
8	LT890G-3100B_P8D1	Screw M6*20	Гвинт M6*20	1
9	LT890G-3100B_P9D1	Bearing 51107	Підшипник 51107	1
10	LT890G-3100B_P10D1	Pump assy	Помпа	1
11	LT890G-3100B_P11D1	Pump body	Корпус помпи	1
12	LT890G-3100B_P12D1	O ring 9*2.4	Кільце ущільнююче 9*2.4	2
13	LT890G-3100B_P13D1	Plunger oil seal 13*21*6	Сальник плунжера 13*21*6	3
14	LT890G-3100B_P14D1	Oil seal bracket	Кронштейн сальника	3
15	LT890G-3100B_P15D1	Plunger 13	Плунжер 13	3
16	LT890G-3100B_P16D1	Plunger plate	Пластина плунжера	3
17	LT890G-3100B_P17D1	Plunger spring	Пружина плунжера	3
18	LT890G-3100B_P18D1	Sealing ring	Кільце ущільнююче	1
19	LT890G-3100B_P19D1	Pump cover	Кришка насоса	1
20	LT890G-3100B_P20D1	Check valve seat	Сідло зворотного клапана	1
21	LT890G-3100B_P21D1	Head plug G1/8	Заглушка G1/8	2
22	LT890G-3100B_P22D1	Check-valve assy	Клапан зворотний в зборі	6
23	LT890G-3100B_P23D1	Check-valve plug	Заглушка зворотного клапана	1
24	LT890G-3100B_P24D1	O ring 11*2	Кільце ущільнююче 11*2	1
25	LT890G-3100B_P25D1	Water seal seat	Сідло гідрозатвора	1
26	LT890G-3100B_P26D1	Water seal gasket	Прокладка гідрозатвора	1
27	LT890G-3100B_P27D1	Main seal 13*20*5	Кільце ущільнююче 13*20*5	1
28	LT890G-3100B_P28D1	Assisting seal 13*20*4	Кільце ущільнююче 13*20*4	1
29	LT890G-3100B_P29D1	O ring 22*1	Кільце ущільнююче 22*1	1
30	LT890G-3100B_P30D1	Relief valve assy	Клапан перепускний в зборі	1
31	LT890G-3100B_P31D1	Microswitch box assy	Мікрореле в зборі	1
32	LT890G-3100B_P32D1	U-type pin	Штифт П-подібний	1
33	LT890G-3100B_P33D1	Check-valve assy	Клапан зворотний в зборі	1
34	LT890G-3100B_P34D1	Water outlet connector (no siphon)	Фітинг	1
35	LT890G-3100B_P35D1	O ring 8*2	Кільце ущільнююче 8*2	1
36	LT890G-3100B_P36D1	O ring 13.2*2	Кільце ущільнююче 13,2*2	1
37	LT890G-3100B_P37D1	Water inlet connector	Фітинг подачі води	1

38	LT890G-3100B_P38D1	O ring 14*2.65	Кільце ущільнюоче 14*2.65	1
39	LT890G-3100B_P39D1	Screw M8*45	Гвинт М8*45	3
40	LT890G-3100B_P40D1	Screw M8*30	Гвинт М8*30	4

Схема D2



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН LT890G-3100B

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	LT890G-3100B_P1D2	High pressure hose	Шланг високого тиску	1
2	LT890G-3100B_P2D2	Cleaning pin	Шпилька для чищення	1
3	LT890G-3100B_P3D2	Gun bracket	Кронштейн пістолета	1
4	LT890G-3100B_P4D2	D12 closing ring	Кільце ущільнююче D12	2
5	LT890G-3100B_P5D2	D12 flat washer	Шайба D12	2
6	LT890G-3100B_P6D2	Handle cover (left)	Накладка ручки ліва	1
7	LT890G-3100B_P7D2	0°, 15°, 25°, 40° nozzles	Форсунка 0°, 15°, 25°, 40°	4
8	LT890G-3100B_P8D2	Wheel assy	Колесо	2
9	LT890G-3100B_P9D2	Wheel axle	Вісь колісна	1
10	LT890G-3100B_P10D2	Nozzle jacket	Насадка форсунки	4
11	LT890G-3100B_P11D2	Gun holder	Кронштейн пістолета	1
12	LT890G-3100B_P12D2	Screw ST3.5*13F	Гвинт ST3.5*13F	2
13	LT890G-3100B_P13D2	Screw ST4.8*16	Гвинт ST4.8*16	15
14	LT890G-3100B_P14D2	Left cover	Корпус лівий	1
15	LT890G-3100B_P15D2	Spring washer ¢ 4	Шайба пружинна D4	1
16	LT890G-3100B_P16D2	Screw M4*8	Гвинт M4*8	1
17	LT890G-3100B_P17D2	Lock washer ¢ 4	Шайба стопорна D4	1
18	LT890G-3100B_P18D2	Telescoping handle seat	Кронштейн телескопічної ручки	2
19	LT890G-3100B_P19D2	Motor-pump MP213-890	Двигун ел. з помпою в зборі MP213-890	1
20	LT890G-3100B_P20D2	Telescoping handle	Ручка телескопічна	1
21	LT890G-3100B_P21D2	Water inlet connector & filter	Фітинг з фільтром	1
22	LT890G-3100B_P22D2	Heat shrink tubing	Трубка термоусадочна	1
23	LT890G-3100B_P23D2	Connector assy	Конектор в зборі	1
24	LT890G-3100B_P24D2	Capacitor	Конденсатор	1
25	LT890G-3100B_P25D2	Right cover	Корпус правий	1
26	LT890G-3100B_P26D2	Main switch	Вимикач	1
27	LT890G-3100B_P27D2	Handle cover (right)	Накладка ручки права	1
28	LT890G-3100B_P28D2	Switch lever	Важіль перемикача	1
29	LT890G-3100B_P29D2	Switch box	Корпус вимикача	1
30	LT890G-3100B_P30D2	Switch cover	Кришка вимикача	1
31	LT890G-3100B_P31D2	O ring 8*2-80hs	Кільце ущільнююче 8*2-80hs	1
32	LT890G-3100B_P32D2	Wire sheath	Втулка кабельна	1
33	LT890G-3100B_P33D2	Switch knob	Ручка вимикача	1
34	LT890G-3100B_P34D2	Switch knob overlay	Накладка ручки вимикача	1
35	LT890G-3100B_P35D2	Switch knob decorative sheet	Декоративна накладка ручки вимикача	1
36	LT890G-3100B_P36D2	Screw ST 2.9*13	Гвинт ST 2.9*13	2
37	LT890G-3100B_P37D2	Rating plate	Етикетка	1
38	LT890G-3100B_P38D2	Warning label	Етикетка попереджувальна	1
39	LT890G-3100B_P39D2	Cable jacket	Втулка кабельна	1
40	LT890G-3100B_P40D2	Cable presser	Зажим кабельний	1
41	LT890G-3100B_P41D2	Power cable	Кабель живлення	1
42	LT890G-3100B_P42D2	G17 spray gun	Пістолет G17	1