




Підмітальна машина MS68

Артикул: 32283

Код виробника: MS68

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для підмітальної машини MS68



Перелік запасних частин для підмітальної машини MS68

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Universal wheel	Колесо	1
2	Universal wheel stick	Вісь колеса	1
3	Cushion	Втулка	9
4	Nut	Гайка	1
5	Screw	Гвинт	11
6	Nut	Гайка	2
7	Round brush	Щітка кругла	2
8	Pulley	Шків щітки	2
9	Metal bushing	Втулка	2
10	Cushion	Прокладка	6
11	Body	Корпус	1
12	M8 hex screw	Гвинт M8	2
13	Cover	Кришка	2
14	Dustbin	Контейнер для сміття	1
15	Metal bushing	Втулка металева	2
16	Cushion	Прокладка	6
17	White wool mat	Шайба	4
18	Guide pulley	Шків ремня	2
19	weatherstrip	Стрічка ущільнювальна	1
20	Belt	Ремінь	2
21	Support rod	Опорний шток	1
22	Wall	Заслонка контейнера для сміття	1
23	Seal	Ущільнення	1
24	Pipe clips-R	Фіксатор ручки, правий	1
25	Front push handle	Ручка передня	1
26	Pipe clips-L	Фіксатор ручки, лівий	1
27	Screw	Гвинт	15
28	Gear	Шестерня	2
29	Rotary knob	Поворотна ручка	2
30	Plastic sleeve	Втулка пластикова	4
31	Bearing	Підшипник	2
32	Push handle	Ручка для натискання	1
33	Inner wheel	Внутрішнє колесо	2
34	Screw	Гвинт	2
35	Closing ring	Кільце стопорне d12	2
36	Cushion	Прокладка	2
37	Screw	Гвинт ST4.2*25	1
38	Wheel spindle	Вісь коліс d12	1
39	Screw	Гвинт M10*16	2
40	Roller brush	Роликова щітка	1
41	Grease cover	Кришка опори ролика	2
42	Roller support	Опора ролика	2
43	Gear	Шестерня	1
44	Balance weight	Балансир	1
45	Deflector	Дефлектор	1
46	Baseplate	Опорна плита	1
47	Seal	Ущільнення	1
48	Seal	Ущільнення	2
49	Pipe clips	Фіксатор ручки передній	1