




Перфоратор аккумуляторный RHC18/22BL
Артикул: 2694
Код виробника: RHC18/22BL
Деталювання: 2023р.



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН RHC18/22BL

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	1-RHC18/22BL	Dustproof cap	Втулка патрона	1
2	2-RHC18/22BL	Gasket for retaining ring of dust cover 11x17x1	Прокладка стопорного кільця	1
3	3-RHC18/22BL	Snap ping	Стопорне кільце	1
4	4-RHC18/22BL	Washer	Ущільнювач 16*22*1,6	1
5	5-RHC18/22BL	Snap ping	Стопорне кільце	1
6	6-RHC18/22BL	Locking Sleeve	Корпус патрона	1
7	7-RHC18/22BL	Thick washer	Шайба 21*32*4	1
8	8-RHC18/22BL	Steel ball	Кулька	1
9	9-RHC18/22BL	Washer	Шайба упорна	1
10	10-RHC18/22BL	Spring	Пружина конічна	1
11	11-RHC18/22BL	Self Tapping screw	Гвинт	1
12	12-RHC18/22BL	Cylinder housing	Корпус редуктора	1
13	13-RHC18/22BL	Oil sea	Сальник 28*42*1,5	1
14	14-RHC18/22BL	HK0709 needle bearing	Ролик	1
15	15-RHC18/22BL	Pul thrusr set	Ролико-підшипник	1
16	16-RHC18/22BL	Flat snap ping	Стопорне кільце	1
17	17-RHC18/22BL	Washer	Шайба 30*42*1,5	1
18	18-RHC18/22BL	Spring	Пружина	1
19	19-RHC18/22BL	Big gear	Шестерня 49 зубів	1
20	20-RHC18/22BL	Clutch disk 1	Стопорне кільце	1
21	21-RHC18/22BL	O — Ring	Ущільнювач	1
22	22-RHC18/22BL	Pin of knob	Штифт ручки	1
23	23-RHC18/22BL	Selector knob	Ручка перемикачання	1
24	24-RHC18/22BL	Spring	Пружина перемикача	1
25	25-RHC18/22BL	Locking button	Кнопка блокування	1
27	27-RHC18/22BL	Rotary sleeve	Ствол	1
28	28-RHC18/22BL	Spindel rod position ring	Обмежувальне кільце	1
29	29-RHC18/22BL	Spindle rod	Бойок проміжний	1
30	30-RHC18/22BL	O Ring	Ущільнювач 9*2	1
31	31-RHC18/22BL	Striker bushing	Втулка бойка	1
32	32-RHC18/22BL	O Ring	Ущільнювач 18*3,5	2
33	33-RHC18/22BL	O-Ring	Ущільнювач 9*3,5	1
34	34-RHC18/22BL	Fixed Sleeve	Втулка	1
35	35-RHC18/22BL	Circlip Φ27x2	Стопорне кільце	1
36	36-RHC18/22BL	Piston	Поршень	1
37	37-RHC18/22BL	O — Ring 15.1x3	Ущільнення поршня	1
38	38-RHC18/22BL	Cylinder	Циліндр	1
39	39-RHC18/22BL	Cylinder pin washer	Шайба втулки циліндра	2
40	40-RHC18/22BL	Cylinder pin	Втулка циліндра	1
41	41-RHC18/22BL	Split snap ring 6.7x1	Стопорне кільце 6,7*1	2
42	42-RHC18/22BL	Gear washer	Шайба	1

43	43-RHC18/22BL	Cylindrical Gear	Зубчасте колесо	1
44	44-RHC18/22BL	Middle shaft	Кулачковий вал	1
45	45-RHC18/22BL	Needle bearing 8x11x17	Підшипник голчастий	1
46	46-RHC18/22BL	11 teeth clutch sleeve	Втулка	1
47	47-RHC18/22BL	Rocker bearing	Підшипник хиткий	1
48	48-RHC18/22BL	33 Desn slanting gear	Шестерня	1
49	49-RHC18/22BL	Socket screw M4*14	Гвинт M4*14	1
50	50-RHC18/22BL	627 Bearing Retainer	Фіксуюча пластина	1
51	51-RHC18/22BL	627 Bearing	Підшипник 2610	1
52	52-RHC18/22BL	Bracket O Ring	Ущільнення	1
53	53-RHC18/22BL	Bracket sleeve washer	Прокладка втулки	1
54	54-RHC18/22BL	Bracket sleeve	Втулка	1
55	55-RHC18/22BL	Bracket	Кронштейн	1
56	56-RHC18/22BL	6000 Bearing O ring	Кільце гумове	1
57	57-RHC18/22BL	Bracker setting pin	Штифт	1
58	58-RHC18/22BL	Shifting gear unit 1	Перемикач 1	1
59	59-RHC18/22BL	6000 Bearing	Підшипник 6000	1
60	60-RHC18/22BL	Rotor	Ротор	1
61	61-RHC18/22BL	Stator	Статор	1
62	62-RHC18/22BL	Push rod	Клавіша реверса	1
63	63-RHC18/22BL	Motor PCB +Switch	Плата керування та вимикач	1
65	65-RHC18/22BL	Battery pack assembly	Акумулятор	1
66	66-RHC18/22BL	Housing	Корпус	1
67	67-RHC18/22BL	ST4.2x16 Selt tapping screw	Гвинт ST4,2*16	1
68	68-RHC18/22BL	Spring	Пружина перемикача	2
69	69-RHC18/22BL	Shifting gear unit 2	Перемикач 2	1
70	70-RHC18/22BL	Shifting gear unit 3	Перемикач 3	1
79	79-RHC18/22BL	607 Bearing	Підшипник	1
80	80-RHC18/22BL	Handle iron ring	Кільце ручки	1
81	81-RHC18/22BL	T bolt	Гвинт Т подібний	1
82	82-RHC18/22BL	Screw knob	Гвинтова ручка	1
83	83-RHC18/22BL	Handle cover	Кришка ручки	1
84	84-RHC18/22BL	Depth guage lock	Замок	1
85	85-RHC18/22BL	M6 Nut	Гайка M6	1
86	86-RHC18/22BL	Depth guage	Лінійка	1
87	87-RHC18/22BL	Auxiliary handle	Ручка	1
88	88-RHC18/22BL	M8 Nut	Гайка M8	1
89	89-RHC18/22BL	Wool felt	Сапун	1
90	90-RHC18/22BL	Battery pack connector	Контактна група	1