





ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН DS12/30

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	DS12/30_P1 (7084-11000202)	Chuck-quick release	Патрон швидкоз'ємний	1
2	DS12/30_P2 (7206-10750102)	Torque cup	Регулятор крутного моменту	1
3	DS12/30_P3	Gear box assembly	Редуктор	1
4	DS12/30_P4 (7WSB-03)	Spring gasket	Шайба пружинна	2
5	DS12/30_P5 (7SBAM03-06B)	Cross head screw	Гвинт	2
6	DS12/30_P6 (7016-10750103)	Gear of motor	Шестерня мотора	1
7	DS12/30_P7 (7110-10000109)	12V motor	Мотор 12V	1
8	DS12/30_P8 (7058-10750102)	Speed button	Перемикач швидкості	1
9	DS12/30_P9 (7004-11000118)	Left housing	Корпус ліва частина	1
10	DS12/30_P10 (7072-107504)	Shrapnel	Пружина пласка	1
11	DS12/30_P11 (7210-11000102)	Reversing lever	Клавіша реверсу	1
12	DS12/30_P12 (7003-1100010205)	Switch	Вимикач	1
13	DS12/30_P13 (7005-11000118)	Right housing	Корпус права частина	1
14	DS12/30_P14 (7SBAB03-14B)	Cross head screw	Гвинт	7
15	DS12/30_P15 (7SBAB2.5-12B)	Cross head screw	Гвинт	1
16	DS12/30_P16 (7072-107910)	Locking plate	Пластина фіксуюча	2
17	DS12/30_P17 (7202-1100150102)	Battery	Акумулятор	1
18	DS12/30_P18 (7117-10790202)	Charger	Зарядний пристрій	1