




Коса акум. BC36/340B

Артикул: 83563

Код виробника: BC36/340B

Деталювання 2025р.



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН BC36/340B

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
2	BC36/340B_P2 (3122470101142001)	left battery slot	Корпус кронштейна акумулятора лівий	1
3	BC36/340B_P3 (310840101049001)	insert	Кронштейн	2
4	BC36/340B_P4 (3419510301027001)	line 3	Направляюча	1
5	BC36/340B_P5 (3101840201039001)	Battery pack lower bracket	Кронштейн акумулятора нижній	1
6	BC36/340B_P6 (3101840101039001)	Battery pack upper bracket	Кронштейн акумулятора верхній	1
7	BC36/340B_P7 (3122470201142001)	Right rack of battery pack	Корпус кронштейна акумулятора правий	1
8	BC36/340B_P8 (33SBAQA004160101)	tapping screw	Гвинт	16
9	BC36/340B_P9 (3122470301039001)	left bracket of controller	Корпус контролера лівий	1
10	BC36/340B_P10 (3422470801092001)	controller	Контролер	1
11	BC36/340B_P11 (3122470401039001)	right bracket of controller	Корпус контролера правий	1
12	BC36/340B_P12 (3122470301094001)	Handle 2 (left)	Рукоятка ліва частина	1
13	BC36/340B_P13 (3122470401094001)	Handle 2 (right)	Рукоятка права частина	1
14	BC36/340B_P14 (33NAD050101)	hexagon nut	Гайка	2
15	BC36/340B_P15 (3122470101094001)	Handle 1(left)	Рукоятка акселератор ліва частина	1
16	BC36/340B_P16 (3222470101094001)	side handle	Ручка	1
17	BC36/340B_P17 (3122470101058001)	Anti self locking button	Кнопка блокування	1
18	BC36/340B_P18 (3222470101060001)	Anti self locking button spring	Пружина кнопки блокування	1
19	BC36/340B_P19 (3122470201094001)	Handle 1(right)	Рукоятка акселератора права частина	1
20	BC36/340B_P20 (3222470101044001)	male plug	Конектор	1
21	BC36/340B_P21 (3222470201038001)	Lower aluminum pipe	Штанга нижня	1
22	BC36/340B_P22 (33SACQM005200102)	Hexagon socket-head cap screws	Гвинт	3
23	BC36/340B_P23 (33SDCQM005160102)	Hexagon socket-head cap screws	Гвинт	1
24	BC36/340B_P24 (3122470101142001)	motor housing	Корпус двигуна	1
25	BC36/340B_P25 (33DB608002011)	Bearings	Підшипник	1
26	BC36/340B_P26 (3222470101013001)	rotator	Якір	1
27	BC36/340B_P27 (3222470101005001)	stator	Статор	1
28	BC36/340B_P28 (33DB16000202011)	Bearings	Підшипник	1
29	BC36/340B_P29 (33SBAQM004100102)	Screw	Гвинт	2
31	BC36/340B_P31 (3222470101069001)	Motor housing cover	Кришка корпусу двигуна	1
32	BC36/340B_P32 (33SACDM004160101)	Hexagon socket-head cap screws	Гвинт	3
33	BC36/340B_P33 (3222470101053001)	lower platen	Шайба нижня	1
34	BC36/340B_P34 (33NID0100101)	lock nut	Гайка зажимна	1
35	BC36/340B_P35 (3241010201072001)	Clamping plate	Пластина прижимна	1
37	BC36/340B_P37 (3222470101058001)	Positioning button	Кнопка позиціонування	1
38	BC36/340B_P38 (33CC0060101)	Circlip (outside)	Кільце стопорне	1
39	BC36/340B_P39 (3222470201060001)	Positioning button spring	Пружина кнопки позиціонування	1

40	BC36/340B_P40 (33SFCQM005160101)	Hexagon socket head bolt	Болт	4
41	BC36/340B_P41 (3122470101070001)	shield	Кожух захисний	1
42	BC36/340B_P42 (3214300101132001)	blade	Ніж відсікання струни	1
43	BC36/340B_P43 (33SBAQA004100101)	Cross recessed tapping screws	Гвинт	2
45	BC36/340B_P45 (33NAD0060101)	hexagon nut	Гайка	1
46	BC36/340B_P46 (3241000701030001)	washer	Шайба	1
47	BC36/340B_P47 (3183010101058001)	Clamping nut	Гайка зажимна	1
48	BC36/340B_P48 (33SDCQM005160102)	nut	Гайка	1
49	BC36/340B_P49 (3241000201038001)	Intermediate connecting pipe	Пристрій роз'ємний	1
50	BC36/340B_P50 (3222470201044001)	Female plug	Конектор	1
51	BC36/340B_P51 (3541000101047001)	Quick release harness	Ремінь безпеки	1
52	BC36/340B_P52 (3222720101083001)	hanger	Карабін	1
53	BC36/340B_P53 (3117410101103001)	Harness buckle	Пряжка ремня безпеки	1
54	BC36/340B_P54 (33SCAQC005160101)	Hexagon socket-head cap screws	Гвинт	1
55	BC36/340B_P55 (3117410201103001)	Strap fastener	Кронштейн кріплення ремня	1
56	BC36/340B_P56 (33NBA 050101)	nut	Гайка	1
57	BC36/340B_P57 (3222470101038001)	aluminum pipe	Штанга верхня	1
58	BC36/340B_P58 (3122470101069001)	Pipe seat lower cover	Кронштейн фіксації ручки нижній	1
59	BC36/340B_P59 (3122470101028001)	cushion	Втулка	1
60	BC36/340B_P60 (3222470201049001)	Aluminum tube holder	Кронштейн фіксації ручки середній	1
61	BC36/340B_P61 (3122470201069001)	Pipe seat upper cover	Кронштейн фіксації ручки верхній	1
62	BC36/340B_P62 (3422470101027001)	Switch connecting wire	Провід	2
63	BC36/340B_P63 (3122470101038001)	Corrugated pipe	Трубка гофрована	1
64	BC36/340B_P64 (3495000201032001)	switch	Вимикач	1
65	BC36/340B_P65 (33SBAQM005350101)	Two combination screws	Гвинт	2
66	BC36/340B_P66 (3222470301060001)	Switch trigger spring	Пружина	1
67	BC36/340B_P67 (3122470101157001)	Switch trigger	Гачок вимикача	1
68	BC36/340B_P68 (3222470201072001)	Stator block	Фіксатор статора	1