




Пневмошліфмашина ексцентрикова з втяжною пилю QB-47602

Артикул: 25166


Код виробника: QB-47602

Деталювання-схема запасних частин


Деталювання-схема запасних частин для пневмошліфмашини ексцентрикової QB-47602




QB-45 Series




QB-45 Series QB-47 Series



QB-47 Series



QB-47 Series



Перелік запасних частин для пневмошліфмашини ексцентрикової QB-47602

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	QB-45T01	Speed controller Set (P01.T02)	Контролер швидкості в зборі (P01.T02)	1 к-т
2	QB-45T02	O-Ring (2 pcs)	Кільце ущільнювальне (2 шт)	1 к-т
3	QB-45P03	Retaining Ring	Кільце стопорне	1
4	QB-45P04	O-Ring	Кільце ущільнювальне	1
5	QB-45T05	Valve Stem Set (P04.P05)	Клапан штока в зборі (P04.P05)	1 к-т
6	QB-45P06	Washer	Шайба	1
7	QB-45T07	Valve Set (P06.07.08)	Клапан в зборі (P06.07.08)	1 к-т
8	QB-45P08	Spring	Пружина	1
9	QB-45P09	Air Inlet Bushing	Втулка повітрязабірника	1
10	QB-45P10	Cone Muffler	Амортизатор конусний	1
11	QB-45T11	Exhaust Hood Set (P10.P11)	Витяжка	1 к-т
12	QB-45P12	Throttle Lever	Важіль дросельної заслінки	1
13	QB-45P13	Spring Pin	Штифт пружинний	1
14	QB-45P14	Motor Housing	Корпус двигуна	1
15	QB-45P15	Rubber Bushing	Втулка гумова	1
15A	QB-45P15A	Rubber Bushing	Втулка гумова	1
16	QB-45P16	Retaining Ring	Кільце стопорне	1
17	QB-45P17	Ball Bearing	Підшипник кульковий	1
18	QB-45P18	Rear End Plate	Пластина задня	1
19	QB-45T19	Rotor Blades (5 pcs)	Лопаті ротора (5 шт)	1 к-т
20	QB-45P20	Rotor (Steel)	Ротор (сталь)	1
21	QB-45P21	Spring Pin	Штифт пружинний	1
22	QB-45T22	Cylinder Set (P21.22.23.44)	Циліндр в зборі (P21.22.23.44)	1 к-т
23	QB-45P23	O -Ring	Кільце ущільнювальне	1
24	QB-45P24	Front End Plate	Пластина передня	1
25	QB-45P25	Ball Bearing	Підшипник кульковий	1
26	QB-45P26	Washer (0.5mm)	Шайба (0,5 мм)	1
26A	QB-45P26A	Washer (0.4mm)	Шайба (0,4 мм)	1
27	QB-45P27	Washer	Шайба	1
28	QB-45P28	Woodruff Key	Шпонка	1
29	QB-45P29A	Balancer Shaft (Pad of 6" orbit 5 mm)	Ексцентрик (накладка 6" орбіта 5 мм)	1
30	QB-45P30	Retaining Ring	Кільце стопорне	1
31	QB-45P31	Ball Bearing	Підшипник кульковий	1
32	QB-45P32	Retaining Ring	Кільце стопорне	1
33	QB-45T33	Working Spindle Set (P26.P30.P31.P33)	Шпиндель в зборі (P26.P30.P31.P33)	1 к-т
34	QB-45P34	Housing Cover	Кришка корпусу	1
35	QB-45P35	Shroud (for QB-46)	Кожух (для QB-46)	1
36	QB-45P36A	6" 6 Hole Velcro Pad (#QB-9316)	Опорна тарілка 6" та 6 отворів (#QB-9316)	1
37	QB-45P37	Washer	Шайба	1
38	QB-45P38	Pad Wrench	Гайковий ключ	1
39	QB-45P39	Vacuum Adaptor (for QB-47)	Адаптер вакуумний (для QB-47)	1
40	QB-45P40	Muffler Body (for QB-47)	Корпус глушника (для QB-47)	1
41	QB-45P41	Vacuum Adaptor (for QB-45)	Вакуумний адаптер (для QB-45)	1
42	QB-45P42	Shroud (for QB-45 & QB-47)	Кожух (для QB-45 і QB-47)	1
43	QB-45P43	Rubber Hose+Bag (for QB-47)	Гумовий шланг+сумка (для QB-47)	1
44	QB-45P44	Spring Pin	Штифт пружинний	1