




Дриль-шурупокрут акум. DS18/40P

Артикул: 2690

Код виробника: DS18/40P

Деталювання: 2024р.



ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН DS18/40P

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	К-сть
1	DS18/40P_P1 (7SCAA05-25B)	Screw	Гвинт патрона	1
2	DS18/40P_P2 (7084-10580102)	Chuck	Патрон	1
3	DS18/40P_P3 (7206-90010102-1)	Torque cup	Регулятор крутного моменту	1
4	DS18/40P_P4	Gear box assembly	Редуктор	1
5	DS18/40P_P5 (7WSB-03)	Spring gasket	Шайба пружинна	2
6	DS18/40P_P6 (7SBAM03-06B)	Cross head screw	Гвинт	2
7	DS18/40P_P7 (7016-10001003)	Gear of motor	Шестерня мотора	1
8	DS18/40P_P8 (7110-12000101)	Motor	Мотор	1
9	DS18/40P_P9 (7058-10720102)	Speed button	Перемикач швидкості	1
10	DS18/40P_P10 (7004-10880118)	Left housing	Корпус ліва частина	1
11	DS18/40P_P11 (7072-900101)	Shrapnel	Пружина пласка	1
12	DS18/40P_P12 (7210-10720102)	Reversing lever	Клавіша реверсу	1
13	DS18/40P_P13 (7010-100002)	Wire, negative	Провід, мінус	1
14	DS18/40P_P14 (7010-100001)	Wire, positive	Провід, плюс	1
15	DS18/40P_P15 (7203-10980102)	Switch	Вимикач	1
16	DS18/40P_P16 (7047-10880102)	Wiring base assembly	Роз'єм підключення акумулятора	1
17	DS18/40P_P17 (7SBAB03-14B)	Cross head screw	Гвинт	10
18	DS18/40P_P18 (7005-10880118)	Right housing	Корпус права частина	1
19	DS18/40P_P19 (7115-100001)	Belt	Ремінь	1
20		Battery	Акумулятор	1
21		Charger	Зарядний пристрій	1