




Циркулярна пила TS12M 220В/2кВт 315*30мм

Артикул: 17894

Код виробника: TS12M

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин циркулярної пили TS12M



Перелік запасних частин циркулярної пили TS12M

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Working table	Стіл робочий	1
2	Stand leg	Опора	4
3	Strut long	Стійка довга	2
4	Strut short	Стійка коротка	2
5	Extension table	Стіл розкладний	1
6	Strut-extension table	Розпірка столу	2
7	Saw blade	Диск пиляльний	1
8	Holding plate	Пластина	1
9	Holding plate tube	Пластина	2
10	Riving knife sliding seat	Фіксатор положення	1
11	Pressure plate	Пластина натискна	1
12	Riving knife	Регулятор положення	1
13	Blade cover right	Кришка леза права	1
14	Blade cover left	Кришка леза ліва	1
15	Handle	Ручка	1
16	Guide Block	Пластина захисна	1
17	Connecting block	Кронштейн	1
18	Motor Bracket	Кронштейн двигуна	1
19	Chips box	Ящик для відходів	1
20	Supporting plate,front	Пластина опорна, передня	1
21	Supporting plate,rear	Пластина опорна, задня	1
22	Blade bolt	Болт леза	1
23	Saw blade flange	Фланець диску	1
24	Saw blade plate	Пластина диску	1
25	Clip case	Кришка	1
26	Clip case protective cap	Кришка захисна	1
27	Point	Фіксатор	1
28	Mitre gauge	Шкала	1
29	Rip fence extrusion	Напрямна	1
30	Rip Fence	Обмежувач різ	2
31	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M4x40)	Гвинт (GB/T818-M4x40)	2
32	Circlips for shaft	Кільце стопорне валу	1
33	Spring	Пружина	1
34	Plain washer	Шайба	58
35	Locking board	Пластина стопорна	1
36	Mitre gauge locking knob	Ручка-фіксатор	1
37	Pin	Штифт	1
38	Table insert	Вставка до столу	1
39	Dust Extractor	Пиловідсмоктувач	1
40	Table scale	Шкала	1
41	Angle Label	Шкала кута	1
42			
43	Wheel	Колесо	2
44	Wheel frame,left	Кронштейн колеса, лівий	1
45	Wheel frame,right	Кронштейн колеса, правий	1
46	Wheel axis	Вісь коліс	1
47	Wooden push handle	Ручка для штовхання	1
48	Pushing handle cover	Кришка штовхальної ручки	2
49	Pushing handle seat	Кронштейн опори	2
50	Pushing handle	Штовхальна ручка	2
51	Hose support	Тримач шлангу	1

52	Wrench	Розвідний ключ	1
53	Height scale	Шкала висоти	1
54	Hook	Гачок	1
55	Motor	Двигун	1
56	Switch, 230v	Вимикач 230В	1
57	Blade height setting handle	Ручка для регулювання висоти леза	1
58	Locking knob	Ручка фіксуюча	2
59	Hinge	Шарнір	2
60	Fit bolt	Болт	1
61	Nut	Гайка	2
62	Scale point	Фіксатор шкали	1
63	Dust Extractor	Пиловідсмоктувач	1
64	Eccentric wheel	Кріплення ручки	1
65	Hexagon socket countersunk(flat) head cap screw (GB/T70.3-M6x20-8.8)	Гвинт (GB/T70.3-M6x20-8.8)	6
66	Hexagon nut 1-style (GB/T6170-M6)	Гайка (GB/T6170-M6)	4
67	Plain washer	Шайба	58
68	Spring washer	Шайба пружинна	10
69	Hexagon bolt (GB/T5781-M6x16)	Болт (GB/T5781-M6x16)	45
70	Cross recessed pan head tapping screw (GB/T845-ST4.2x13)	Гвинт (GB/T845-ST4.2x13)	4
71	Cup head square neck bolt (GB/T12-M6x25)	Болт (GB/T12-M6x25)	2
72	Cup head square neck bolt (GB/T14-M12x35)	Болт (GB/T14-M12x35)	1
73	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M6X35)	Гвинт (GB/T818-M6X35)	1
74	Cup head square neck bolt (GB/T14-M6x20)	Гвинт (GB/T14-M6x20)	2
75	Hex. Rivet nut (GB/T17880.5-M10)	Гайка (GB/T17880.5-M10)	1
76	Hexagon head bolt (GB/T5780-M8x45)	Болт (GB/T5780-M8x45)	2
77	Hexagon head bolt (GB/T5781-M5x20)	Болт (GB/T5781-M5x20)	2
78	Hexagon head bolt (GB/T5781-M8x30)	Болт (GB/T5781-M8x30)	1
79	Hexagon head bolt (GB/T5781-M8x16)	Болт (GB/T5781-M8x16)	1
80	Hexagon head bolt	Болт	45
81	Hexagon head bolt (GB/T5783-M6x20-8.8)	Болт (GB/T5783-M6x20-8.8)	4
82	Hexagon head bolt (GB/T5783-M8x12-8.8)	Болт (GB/T5783-M8x12-8.8)	4
83	Hexagon head bolt (GB/T5781-M8x12)	Болт (GB/T5781-M8x12)	4
84	Hexagon nut 1-style (GB/T6170-M5)	Гайка (GB/T6170-M5)	2
85	Locking handle (GB/T6170-M5)	Ручка фіксуюча (GB/T6170-M5)	1
86	Hexagon nut 1-style (GB/T6170-M12(19))	Гайка (GB/T6170-M12(19))	1
87	Hexagon nut 1-style (GB/T6170-M10)	Гайка (GB/T6170-M10)	1
88	Hexagon nut 1-style (GB/T6170-M8)	Гайка (GB/T6170-M8)	2
89	Hex. Locking nut 1-style (GB/T889.1-M4)	Гайка стопорна (GB/T889.1-M4)	3
90	Hex. Locking nut 1-style (GB/T889.1-M6)	Гайка стопорна (GB/T889.1-M6)	4
91	Cup square neck bolt w/ short neck (GB/T801-M8x20)	Гвинт (GB/T801-M8x20)	2
92	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M4x16)	Гвинт (GB/T818-M4x16)	2
93	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M4x10)	Гвинт (GB/T818-M4x10)	11
94	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M5x10)	Гвинт (GB/T818-M5x10)	5
95	Cross recessed pan head screw (GB/T818-M4x10)	Гвинт (GB/T818-M4x10)	11
96	Miter gauge supporting plate	Пластина фіксуюча	1
97	Cross recessed countersunk(flat) head screw (GB/T819.1-M4x16)	Гвинт (GB/T819.1-M4x16)	4
98	Cross recessed countersunk(flat) head tapping screw (GB/T846-ST2.9x16)	Гвинт (GB/T846-ST2.9x16)	5
99	Lock washer external teeth	Шайба зубчаста	7

100	Lock washer external teeth	Шайба зубчаста	1
101	Hex. Locking nut 1-style (GB/T889.1-M8)	Гайка стопорна (GB/T889.1-M8)	12
102	Circlips for shaft	Кільце стопорне валу	1
103	Large plain washer	Шайба	9
104	Large plain washer	Шайба	4
105	Hex. Locking nut 1-style (GB/T889.1-M10)	Гайка стопорна (GB/T889.1-M10)	1
106	Tensile spring (GB/T1972-B-14-1)	Пружина натяжна (GB/T1972-B-14-1)	1
107	Circlips for shaft	Кільце стопорне валу	1
108	Hex. Nut	Гайка	2