




Триммер акумуляторний GT56/900BL

Артикул: 83724

Код виробника: GT56/900BL_BARE TOOL

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для тримера акумуляторного GT56/900BL



Перелік запасних частин для тримера акумуляторного GT56/900BL

№	Код виробника	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	80303038-02	Left decorative cover	Кришка декоративна ліва	1
2	80303036-02	Left casing	Корпус лівий	1
3	80303043-02	Panel	Панель	1
4	80700065-06	ST2.9x10-H-F Cross pan head screw	Гвинт ST2.9*10-H-F	1
5	80300314-01	Lifting ring	Хомут	1
6	80700023-09	M5x20 Hexagon socket head cap screw	Гвинт M5*20	1
7	80300359-01	Lifting ring fixing block	Фіксатор хомута	1
8	80700015-09	M5 hex nut	Гайка M5	1
9	80102171-04	Front handle assembly	Ручка передня в зборі	1
10	80202455-01	Bolt M6x45	Болт M6*45	1
11	80303045-02	Knob	Ручка затискна	1
12	80700024-22	M5x8 Cross pan head screw	Гвинт M5*8	2
13	80700043-02	M6 Non metallic embedded locking nuts	Гайка M6	4
14	80202492-01	Lower axial clamp	Затискач нижній	1
15	80700046-03	M6x20 Hexagon socket head cap screw	Гвинт M6*20	2
16	80700048-04	M6x25 Internal hexagonal 3 combination screw	Гвинт M6*25	2
17	80303031-02	Upper Decorative cover	Кришка декоративна верхня	1
18	80700015-17	M5 hex nut	Гайка M5	2
19	80303030-02	Motor casing	Корпус двигуна	1
20	67000125-01	Brushless outer rotor motor	Двигун безщітковий із зовнішнім ротором	1
21	80700148-01	Flat key 3x12	Шпонка 3*12	1
22	80400676-01	Motor rubber pad	Прокладка двигуна гумова	1
23	80303032-02	Motor bracket	Кронштейн двигуна	1
24	80700011-04	M4x16 Cross pan head 3 combination screw	Гвинт M4*16	4
25	80303033-02	Wind blade	Крильчатка	1
26	80203131-01	Lower lawn mower blade	Ніж нижній	1
27	80203130-01	Upper lawn mower blade	Ніж верхній	1
28	80700432-01	ST2.9X20-H-F Cross pan head self tapping screw	Гвинт ST2.9X20-H-F	1
29	80102467-01	TECOMEC 102 grass heads	Косильна головка TECOMEC 102	1
30	80202913-01	Top block	Верхній блок	1
31	80700484-01	M8x1.25 Hexagonal thin nut	Гайка M8*1,25	1
32	80700433-01	ST2.9X14-H-F Cross pan head self tapping screw	Гвинт ST2.9X14-H-F	3
33	80304225-01	Fan blade cover	Кришка крильчатки	1
34	80700071-03	ST3.9x16-H-F Cross pan head screw	Гвинт ST3.9x16-H-F	20
35	80303035-01	Pressure board	Пластина фіксуєча	1
36	80700071-04	ST3.9x10 Cross groove screw	Гвинт ST3.9*10	3
37	80700024-17	M5x40 Cross pan head screw	Гвинт M5*40	2
38	80200054-01	Plastic cover C lower platen	Кріплення пластикове С нижньої пластини	1
39	80202698-01	Rope cutting blade	Ніж для обрізки косильної струни	1
40	80303034-02	Protection cover	Кришка захисна	1
41	80202367-01	Lower aluminum tubeφ26x700	Штанга нижня 26*700	1
42	80400844-01	Aluminum tube rubber pad	Прокладка гумова штанги	1
43	80200085-01	26 cover fixing plate	Пластина кришки фіксуєча	1
44	80700046-05	M6x25 Hexagon socket head cap screw	Гвинт M6*25	1
45	80700045-03	M6 hex nut	Гайка M6	1
46	80202491-01	Upper axial clamp	Верхній осьовий затискач	1
47	80202366-01	Upper aluminum tubeφ26x700	Штанга верхня 26*700	1
48	80201800-01	Roll flower cylindrical pin	Штифт циліндричний	1
49	80201798-01	Self-locking torsion spring	Пружина торсіонна самоблокувальна	1
50	80202452-01	Trigger torsion spring	Пружина торсіонна курка	1
51	80600412-01	Microswitch	Мікровимикач	1
52	80600844-01	Three phase cable	Кабель трифазний	1
53	80700068-08	ST3.5x12-H-C Cross screw	Гвинт ST3.5*12-H-C	2
54	80600850-01	Magnetic ring	Кільце магнітне	1
55	80300627-01	Cable pressure plate	Пластина притискна кабелю	1
56	80302136-06	Self-locking button	Кнопка самоблокувальна	1
57	80303044-02	Switch trigger	Курок вимикача	1
58	80202453-01	Round pin	Штифт круглий	1

59	80202292-01	Compression spring	Пружина стиснення	1
60	80303042-02	Battery pack release button	Кнопка від'єднання акумуляторної батареї	1
61	80302905-02	Battery pack pressure plate	Пластина притискна акумуляторної батареї	1
62	80102124-01	Controller	Контролер	1
63	80302832-01	Insert socket I	Роз'єм для підключення акумулятора	1
64	80303040-01	Battery pack top out block	Блок верхній для виймання акумуляторної батареї	1
65	80202454-01	Battery pack top spring	Пружина верхня акумуляторної батареї	2
66	80303041-01	Top out cover	Кришка для виймання акумулятора	1
67	80303037-02	Right casing	Корпус правий	1
68	80303039-02	Right decorative cover	Кришка декоративна права	1
69	80700063-01	S5 inner hexagon spanner	Ключ внутрішній шестигранний S5	1
70	80100077-01	One shoulder strap	Ремінь наплічний	1