




Токарний верстат по дереву
TWL1000IA 0,37кВт 220В

Артикул: 18303

Код виробника: TWL1000IA

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин токарного верстату по дереву TWL1000IA



Перелік запасних частин токарного верстату по дереву TWL10001A

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	Power cable	Кабель живлення 220В	1
2	Ball bearing (60203)	Підшипник кульковий (60203)	1
3	Bearing block	Корпус підшипника	1
4	Bearing block	Корпус підшипника	1
5	Ball bearing (60204)	Підшипник кульковий (60204)	1
6	Washer d8	Шайба d8	14
7	Bolt M8*10	Болт M8*10	8
8	Main shaft	Вал основний	1
9	lathe tip	Наконечник токарний	1
10	Jip	Направляюча	1
11	Cap screw M18*60	Гвинт M18*60	2
12	Tool carriage 12"	Каретка для інструментів 12"	1
13	Locking screw	Гвинт стопорний	1
14	Tip	Наконечник	1
15	Ball bearing (60201)	Підшипник кульковий (60201)	1
16	Screw axis M18	Вісь M18	1
17	Tailstock	Бабка задня	1
18	Nut M18	Гайка M18	3
19	Locking screw M6*8	Гвинт стопорний M6*8	3
20	Hand wheel	Маховик	1
21	Rear rail	Рейка задня	1
22	Guide track plate	Пластина направляюча	2
23	Spring washer d8	Шайба пружинна d8	6
24	Nut M8	Гайка M8	4
25	Screw M8*16	Гвинт M8*16	6
26	Switch	Вимикач	1
27	Screw M4*10	Гвинт M4*10	6
28	Switch bracket	Кріплення вимикача	1
29	Window	Вікно	1
30	Lath body.	Корпус	1
31	Nut M4	Гайка M4	1
32	Nut M5	Гайка M5	1
33	Washers teeth	Шайба зубчаста	2
34	Washers d4	Шайба d4	2
35	Spring washers d4	Шайба пружинна d4	2
36	Wire bracket	Кронштейн дротяний	1
37	Screw M5*16	Гвинт M5*16	1
38	Belt pulley	Шків ремня	1
39	Belt pulley	Шків ремня	1
40	Cover	Втулка	2
41	Motor	Двигун	1
42	Screw M5*10	Гвинт M5*10	6
43	Cord clamp	Затискач кабеля	1
44	Washers d5	Шайба d5	4
45	Belt (2500)	Ремінь клиновий (2500)	1
46	Tool handle	Ключ	1
47	Instruction manual	Інструкція	1
48	Screw driver S3	Викрутка S3	1
49	Chuck	Патрон затискний	1
50	Protecting crust	Корпус захисту шківів	1